

Einstellen einer mfx Lok (DCC) mit TrainProgrammer

Setzen der CVs

Geschwindigkeit

Bei der Einstellung der Geschwindigkeit hat sich folgendes bewährt: vMin: Hier den Wert so wählen, dass die Lok gerade fährt) vMax: 255

Kennlinie: Hier wählt man eine lineare Kurve von vMin bis 255

Zum Schluss stellt man CV53 (Motorregelung - Regelreferenz) auf den max Wert ein, den die Lok als vMax haben soll.

From:

<https://modellbahn-doku.de/> - **Dokumentation und Wiki der Modellbahn-Anlage.de**

Permanent link:

<https://modellbahn-doku.de/tp/einstellen-einer-mfx-lok-auf-dcc>

Last update: **23.03.2023 15:55**

